



Tabella di compatibilità controller **SEADA SDC-TR03** con
telecamere **SEADA SDC015-SHLP (N)**

COMANDO	RS-232			RS-485			VISCA OVER IP		ONVIF	NDI
	VISCA	PELCO-D	PELCO-P	VISCA	PELCO-D	PELCO-P	TCP	UDP		
P/T SPEED -/+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IRIS -/+	● 1	● 1	● 1	● 1	● 1	● 1	● 1	● 1	● 1	-
AUTO EXPOSURE	●	-	-	●	-	-	●	●	●	●
R/B GAIN -/+	-	-	-	-	-	-	-	-	● 2	-
AUTO WB	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
BRIGHT +	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
BRIGHT -	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
NEAR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
FAR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
AUTO FOCUS	●	-	-	●	-	-	●	●	●	-
BACKLIGHT ON	-	-	-	-	-	-	-	-	● 3	-
BACKLIGHT OFF	-	-	-	-	-	-	-	-	● 3	-
SET PRESET	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
CALL PRESET	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
MENU ON	●	-	-	●	-	-	●	●	-	-
MENU OFF	●	-	-	●	-	-	●	●	-	-
MENU ENTER	●	-	-	●	-	-	●	●	-	-
MENU BACK	●	-	-	●	-	-	●	●	-	-
HOME	●	-	-	●	-	-	●	●	●	-

Legenda

-	Non supportato
●	Supportato

Note

1	Richiede esposizione in modalità MANUAL
2	Richiede white balance in modalità MANUAL
3	Richiede esposizione in modalità AUTO ed agisce sull'attivazione/disattivazione dell'EV



Tabella di compatibilità controller **SEADA SDC-TR03** con
telecamere **SEADA SDC015-U2U3HL**

COMANDO	RS-232			VISCA OVER IP		ONVIF
	VISCA	PELCO-D	PELCO-P	TCP	UDP	
P/T SPEED -/+	•	•	•	•	•	•
IRIS -/+	• 1	• 1	• 1	• 1	• 1	• 1
AUTO EXPOSURE	•	-	-	•	•	•
R/B GAIN -/+	-	-	-	-	-	• 2
AUTO WB	-	-	-	-	-	•
BRIGHT +	-	-	-	-	-	•
BRIGHT -	-	-	-	-	-	•
NEAR	•	•	•	•	•	•
FAR	•	•	•	•	•	•
AUTO FOCUS	•	-	-	•	•	•
BACKLIGHT ON	-	-	-	-	-	-
BACKLIGHT OFF	-	-	-	-	-	-
SET PRESET	•	•	•	•	•	•
CALL PRESET	•	•	•	•	•	•
MENU ON	•	-	-	•	•	-
MENU OFF	•	-	-	•	•	-
MENU ENTER	•	-	-	•	•	-
MENU BACK	•	-	-	•	•	-
HOME	•	-	-	•	•	•

Legenda

-	Non supportato
•	Supportato

Note

1	Richiede esposizione in modalità MANUAL
2	Richiede white balance in modalità MANUAL



Tabella di compatibilità controller **SEADA SDC-TR03** con
telecamere **SEADA SDC075-B20 (N)**

COMANDO	RS-232			RS-485			VISCA OVER IP		ONVIF	NDI
	VISCA	PELCO-D	PELCO-P	VISCA	PELCO-D	PELCO-P	TCP	UDP		
P/T SPEED -/+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IRIS -/+	● 1	● 1	● 1	● 1	● 1	● 1	● 1	● 1	● 1	-
AUTO EXPOSURE	●	-	-	●	-	-	●	●	●	●
R/B GAIN -/+	-	-	-	-	-	-	-	-	● 2	-
AUTO WB	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
BRIGHT +	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
BRIGHT -	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
NEAR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
FAR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
AUTO FOCUS	●	-	-	●	-	-	●	●	●	-
BACKLIGHT ON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BACKLIGHT OFF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SET PRESET	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
CALL PRESET	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
MENU ON	●	-	-	●	-	-	●	●	-	-
MENU OFF	●	-	-	●	-	-	●	●	-	-
MENU ENTER	●	-	-	●	-	-	●	●	-	-
MENU BACK	●	-	-	●	-	-	●	●	-	-
HOME	●	-	-	●	-	-	●	●	●	-

Legenda

-	Non supportato
●	Supportato

Note

1	Richiede esposizione in modalità MANUAL
2	Richiede white balance in modalità MANUAL



Tabella di compatibilità controller **SEADA SDC-TR03** con
telecamere **SEADA SDC024-B12 (N)**

COMANDO	RS-232			RS-485			VISCA OVER IP		ONVIF	NDI
	VISCA	PELCO-D	PELCO-P	VISCA	PELCO-D	PELCO-P	TCP	UDP		
P/T SPEED -/+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/
IRIS -/+	● 1	● 2	● 2	● 1	● 2	● 2	● 1	● 1	-	/
AUTO EXPOSURE	●	-	-	●	-	-	●	●	-	/
R/B GAIN -/+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
AUTO WB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
BRIGHT +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
BRIGHT -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
NEAR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/
FAR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/
AUTO FOCUS	●	-	-	●	-	-	●	●	-	/
BACKLIGHT ON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
BACKLIGHT OFF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SET PRESET	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/
CALL PRESET	●	●	●	●	●	●	●	●	●	/
MENU ON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
MENU OFF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
MENU ENTER	●	-	-	●	-	-	●	●	-	/
MENU BACK	●	-	-	●	-	-	●	●	-	/
HOME	●	-	-	●	-	-	●	●	-	/

Legenda

-	Non supportato
●	Supportato
/	Non ancora verificato

Note

*	Con Pelco-P l'ID di controllo deve essere "+1" rispetto a quello della telecamera (CAM 2 comanda telecamera con ID 1)
1	Richiede esposizione in modalità MANUAL
2	Richiede esposizione in modalità AUTO ed agisce sulla regolazione della compensazione di esposizione (EXPCOMP LEVEL)



Tabella di compatibilità controller **SEADA SDC-TR03** con
telecamere **SEADA SDC0G5-B12 (N)**

COMANDO	RS-232			VISCA OVER IP		ONVIF	NDI
	VISCA	PELCO-D	PELCO-P	TCP	UDP		
P/T SPEED -/+	●	●	●	●	●	●	●
IRIS -/+	● 1	● 2	● 2	● 1	● 1	-	-
AUTO EXPOSURE	●	-	-	●	●	-	-
R/B GAIN -/+	-	-	-	-	-	-	-
AUTO WB	-	-	-	-	-	-	-
BRIGHT +	-	-	-	-	-	-	-
BRIGHT -	-	-	-	-	-	-	-
NEAR	●	●	●	●	●	●	-
FAR	●	●	●	●	●	●	-
AUTO FOCUS	●	-	-	●	●	-	-
BACKLIGHT ON	-	-	-	-	-	-	-
BACKLIGHT OFF	-	-	-	-	-	-	-
SET PRESET	●	●	●	●	●	●	●
CALL PRESET	●	●	●	●	●	●	●
MENU ON	-	-	-	-	-	-	-
MENU OFF	-	-	-	-	-	-	-
MENU ENTER	●	-	-	●	●	-	-
MENU BACK	●	-	-	●	●	-	-
HOME	●	-	-	●	●	●	-

Legenda

-	Non supportato
●	Supportato

Note

#	In NDI zoom wide/tele non controllabile con il joystick
*	Con Pelco-P l'ID di controllo deve essere "+1" rispetto a quello della telecamera (CAM 2 comanda telecamera con ID 1)
1	Richiede esposizione in modalità MANUAL
2	Richiede esposizione in modalità AUTO ed agisce sulla regolazione della compensazione di esposizione (EXPCOMP LEVEL)